

از انتخاب شما متشکریم.

این دستگاه قابلیت بهبود کیفیت هوای منزل، دفتر کار و ... را داراست.
لطفاً قبل از استفاده از دستگاه تصفیه هوا، دستورالعمل را به دقت
مطالعه فرمایید.



دستگاه تصفیه هوای رومیزی | SAP 220



مشخصات

- مساحت پوشش دهی دستگاه (مترمربع) ۲۰
- حجم پوشش دهی دستگاه (مترمکعب) ۶۰
- سطح صدای دستگاه (دسی بل) Low Speed: ۲۹
- Standard Speed: ۴۰
- High Speed: ۴۵
- حجم هوادهی دستگاه (فوت مکعب در دقیقه) Silent: ۵۱
- Middle: ۶۵
- Strong: ۹۰
- برق مورد نیاز دستگاه (ولتاژ / فرکانس) ولتاژ ۲۲۰V AC / فرکانس ۵۰Hz
- ماکزیمم وات مصرفی دستگاه (وات) ۳۰W (High Speed Mode)
- وزن دستگاه (کیلوگرم) ۲.۴
- ابعاد دستگاه (طول × عرض × ارتفاع) ۱۴۷ × ۲۴۰ × ۳۳۶ میلیمتر
- کادر ۴۸CFM



سایر مشخصات:

- دارای فیلتر کربن اکتیو جهت جذب گازهای سمی، دوده‌ها، مواد شیمیایی و دود سیگار موجود در هوا
- دارای لامپ یو - وی (اشعه فرابنفش) جهت از بین بردن ویروس‌ها، قارچ‌ها، میکروب‌ها، باکتری‌ها و جرم‌ها و سایر آلاینده‌های هوایی موجود در هوا
- دارای فیلتر TiO_2 جهت اکسیداسیون و جذب گازهای ارگانیک فرار


نکات ضروری:

- دستگاه را روی سطح صاف قرار دهید و از واژگون کردن آن خودداری کنید.
- از ریختن آب روی دستگاه خودداری کنید.
- از قراردادن گلدان پر از آب و اجتناب کنید.
- از دستگاه در محلی که احتمال نشت گاز وجود دارد استفاده نکنید.
- دستگاه را دور از تابش مستقیم نور خورشید نگه داری کنید.
- در مکانهای بسته از این دستگاه استفاده کنید.

نکات ضروری استفاده از دستگاه:

- از ورود و خروج هوا به دستگاه جلوگیری نکنید.
- دستگاه را دور از وسایل گرمایی قرار دهید.
- از باز کردن دستگاه توسط افراد غیر متخصص جلوگیری کنید.
- در صورت عدم استفاده از دستگاه به مدت طولانی آن را از برق بکشید.
- زمانیکه دستگاه روشن است از جابجا کردن آن کار خودداری کنید.
- قبل از تمیز و تعویض فیلترها حتماً دستگاه را از برق بکشید.
- قبل از باز کردن دستگاه آن را خاموش و ۳ دقیقه صبر کنید و سپس دستگاه را باز کنید.
- از نشستن روی دستگاه خودداری کنید.
- قبل از روشن کردن دستگاه سیم برق را کنترل کنید تا در وضعیت مناسب قرار داشته باشد.
- هرگز از دستگاه بدون فیلتر و یا با فیلتر خراب استفاده نکنید.
- اشعه UV که ناشی از لامپ UV است ممکن است باعث آسیب جدی به چشم و نابینایی شود، از تابش مستقیم آن به چشم خودداری کنید.


قطعات دستگاه:



عملکرد دستگاه:


- پیش فیلتر قابل شستشو برای گرفتن ذرات بزرگ مثل مو، نخ و...
- فیلتر هپا برای گرفتن ذرات با اندازه ۰,۳ میکرون مثل گرد و غبار، دود سیگار، گرده گیاهان، باکتریها و قارچها
- یون منفی برای تصفیه و ایجاد هوای با طراوت
- ظرفیت هوا دهی ۴۸
- سرعت فن زیاد، متوسط، کم

سیستم کنترل مکانیکی:



پیچ تنظیم سرعت دستگاه؛ I برای سرعت کم، II برای سرعت متوسط، III برای سرعت زیاد. اگر علامت Δ را روی ION تنظیم کنید، مولد یون منفی هم فعال می شود.

ترتیب قرار گرفتن فیلترها:




برای تمیز کردن فیلترها از جارو برقی استفاده کنید.



روش باز کردن و بستن دستگاه:


• برای باز کردن دستگاه مطابق شکل کمی به داخل فشار بیاورید و سپس در پوش را به سمت بیرون بکشید.



• برای بستن دستگاه مطابق شکل با دو دست آن را در محل قرار دهید و به سمت عقب دستگاه فشار دهید.



دیاگرام نحوه عملکرد دستگاه تصفیه هوا:



آدرس: تهران . میدان آرژانتین . بلوار بیهقی
. انتهای خیابان چهاردهم شرقی . پلاک ۲۶ .
شرکت تهویه سام

تلفن: ۸۸۵۲۶۰۱۰ (۳۰ خط)

فکس: ۸۸۵۲۶۰۳۴

وب سایت: www.samlan.ir